

## FAQ по пиломатериалам

### 1. СОРТНОСТЬ

Различия между сортами в основном заключаются в кол-ве и качестве сучков.

- a. В сорте **А** их мало, они светлые и не выпадают. Плоскость простроганна ровно и без изъянов.
- b. В СORTE **Б** сучков больше. Они могут быть темными но не могут выпадать. Допускаются некоторые огрехи в строжке.
- c. В СORTE **С** возможно ВСЕ!!! Это бессортная продукция. Может быть синева и гниль. Чреваточина и смоляные кармашки. Могут быть выпавшие сучки и сколы на лицевой поверхности! Это не допускается в сортах А и Б .
- d. Существует сорт **АБ** – это сорт А, но с более мягкой сортировкой. Если в чистом сорте А кол-во сорта Б не может превышать 5%, то в СORTE АБ его может быть до 50%. Это отражается на цене, но и требования к нему мягче!

### 2. ХРАНЕНИЕ

Хранить вагонку и любую сухую строганную продукцию необходимо в крытом помещении или складе. Необходимо обеспечить свободный продув продукции в случае хранения в условиях улицы (обязательно под навесом). Пакеты не должны стоять на земле. Только на подкладках и желательно с подложкой, чтобы сырость от земли не воздействовала на продукцию.

### 3. МОНТАЖ

Перед монтажом продукция должна пролежать в помещении, в котором она будет монтироваться не менее 10-15 суток в раскрытом виде и на подкладках. Это необходимо для достижения оптимального значения влажности и избежания сильных расхождений и растрескиваний продукции после монтажа. Монтировать можно либо гвоздями, либо кляймерами (специальные крепежные пластинки из металла, позволяющие повторно снимать и устанавливать продукцию без ее повреждения). Монтаж возможно производить как прямо на поверхность стены, так и на бруски. Расстояние между брусками (препежами) не рекомендуется более 60 см.

### 4. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ПЛОЩАДИ!

При расчете площади необходимо помнить, что при монтаже гребень заходит в паз и его ширину необходимо исключить. Всегда необходимо брать запас материала не менее 10% от расчетной площади во избежание нехватки материала при монтаже.