

Удобство нанесения

ЭКОБИТ наносится холодным способом без использования открытого пламени и специальных инструментов. Он имеет отличное сцепление с большинством материалов, таких как металл, дерево, стекло, цементная и керамическая черепица, бетон, камень, асбестоцемент, резина, пластик (кроме некоторых видов ПВХ).



Подготовка поверхности

1. Поверхность, на которую наносится ЭКОБИТ, должна быть гладкой и лишенной неровностей. Поврежденная или загрязненная поверхность должна быть зачищена.
2. Пористую поверхность следует прогрунтовать праймером (примерно 250 г/кв.м.).
3. ЭКОБИТ рекомендуется применять при температуре не ниже +5°C.
4. При более низких температурах рекомендуется использовать промышленный фен.

Нанесение

Для достижения наилучшего результата необходимо:

1. Выбрать необходимую ширину ленты.
2. Выбрать тип и цвет металлического покрытия.
3. Развернуть ленту на требуемую длину.
4. Удалить защитную пленку и приложить ЭКОБИТ на рабочую поверхность.
5. Прижать ленту или прикатать валиком.